

Datenauslesen am Presscontainer

Geeichte Komponenten:

Wiegeeinheit: WE 2108 HBM
Steuerung: CP476 SPS B&R
Display: DA216 Knäuseder

Vorgehensweise:



Bei Aufforderung
BITTE KARTE ANÄHERN
können Sie anstelle eines
Mülleinwurfs auch das Auslesen der
eigenen Einwurfdaten aktivieren.



Zum Datenauslesen Starttaste
gedrückt halten und Karte
annähern.
Am Display erscheint die Schrift:
READ JOURNAL DATA



Jetzt werden alle Einwürfe, die mit
dieser Kundennummer getätigt wurden,
angezeigt, beginnend mit dem
aktuellsten Einwurf.
Angezeigt werden folgende Werte:
Speicherplatznummer,
Kundennummer, Ausgabenummer,
Datum Uhrzeit im Wechseltext,
Gewicht in kg, Prüfziffer.



Mit der Starttaste können Sie zur
nächsten Transaktion wechseln.

Wenn Sie länger als 20
Sekunden nichts gedrückt halten,
wird das Menü automatisch
beendet.