

# Letture dei conferimenti

## Componenti calibrati

Unità di peso:	WE 2108	HBM
Comando:	CP476 SPS	B&R
Display:	DA216	Knauseder

## Modalità:



Su richiesta è possibile attivare, oltre allo smaltimento rifiuti anche la lettura dei conferimenti  
**AVVICINARE LA TESSERA**



Tenere premuto il tasto start ed avvicinare la tessera.  
Sul display comparirà:  
**READ JOURNAL DATA**



Verranno visualizzati tutti i conferimenti attuati da quel codice cliente presso l'apparecchio. Iniziando dai più recenti verranno segnalati i seguenti dati:  
Numero ordine di conferimento, codice cliente, data e ora in successione, peso in kg, codice di controllo



Ora è possibile passare alla transazione successiva premendo il tasto start.

Se per 20 secondi non verrà premuto nulla, il procedimento sarà concluso.