MAKING MODERN LIVING POSSIBLE





# ECL Comfort 210 / 310

• Betriebsanleitung

Danfoss District Energy

### ⚠

#### Sicherheitshinweis:

Montage, Inbetriebnahme und Wartungsarbeiten dürfen nur von sachkundigen und autorisierten Personen durchgeführt werden.

### Vielen Dank, dass Sie ein Danfoss Produkt gekauft haben.

### Inhaltsübersicht

1.0 Symbole	4
2.0 Funktion der Tasten	5
3.0 Die Display-Anzeige Ihrer Wahl	6
4.0 Temperaturen einstellen	7
5.0 Einstellen Ihres persönlichen Wochenprogramms	8
6.0 Ferienprogramm	9
7.0 Häufig gestellte Fragen	0

#### ECL Comfort 210 / 310

	Temperatur:
	Außentemperatur
	Raumtemperatur
≞,	Warmwassertemperatur
	Positionsanzeige
	Betriebsart:
٩	Automatikbetrieb
桊	Komfortbetrieb
$\mathbb{D}$	Energiesparbetrieb
*	Frostschutzbetrieb
Ser	Manueller Betrieb
	Kreis:
m	Heizung
-	W/W/ (Warmwasser)
_	www(wannwasser)
	Allgemeine Reglereinstellungen
	Allgemeine Reglereinstellungen Pumpen- und Ventilstatus:
	Allgemeine Reglereinstellungen Pumpen- und Ventilstatus: Pumpe EIN
	Allgemeine Reglereinstellungen Pumpen- und Ventilstatus: Pumpe EIN Pumpe AUS
	Allgemeine Reglereinstellungen Pumpen- und Ventilstatus: Pumpe EIN Pumpe AUS Reversierbarer Stellantrieb - öffnen
	Allgemeine Reglereinstellungen Pumpen- und Ventilstatus: Pumpe EIN Pumpe AUS Reversierbarer Stellantrieb - öffnen Reversierbarer Stellantrieb - schließen
	Allgemeine Reglereinstellungen Pumpen- und Ventilstatus: Pumpe EIN Pumpe AUS Reversierbarer Stellantrieb - öffnen Reversierbarer Stellantrieb - schließen Alarm
<ul> <li>□</li> <li>○</li> <li>∴</li> <li>∴</li> <li>∴</li> <li>∴</li> </ul>	Allgemeine Reglereinstellungen Pumpen- und Ventilstatus: Pumpe EIN Pumpe AUS Reversierbarer Stellantrieb - öffnen Reversierbarer Stellantrieb - schließen Alarm Display-Auswahl
	Allgemeine Reglereinstellungen Pumpen- und Ventilstatus: Pumpe EIN Pumpe AUS Reversierbarer Stellantrieb - öffnen Reversierbarer Stellantrieb - schließen Alarm Display-Auswahl Max. und min. Wert
	<ul> <li>Allgemeine Reglereinstellungen</li> <li>Pumpen- und Ventilstatus:</li> <li>Pumpe EIN</li> <li>Pumpe AUS</li> <li>Reversierbarer Stellantrieb - öffnen</li> <li>Reversierbarer Stellantrieb - schließen</li> <li>Alarm</li> <li>Display-Auswahl</li> <li>Max. und min. Wert</li> <li>Sensor nicht angeschlossen/verwendet</li> </ul>
	<ul> <li>Allgemeine Reglereinstellungen</li> <li>Pumpen- und Ventilstatus:</li> <li>Pumpe EIN</li> <li>Pumpe AUS</li> <li>Reversierbarer Stellantrieb - öffnen</li> <li>Reversierbarer Stellantrieb - schließen</li> <li>Alarm</li> <li>Display-Auswahl</li> <li>Max. und min. Wert</li> <li>Sensor nicht angeschlossen/verwendet</li> <li>Kurzschluss des Sensoranschlusses</li> </ul>
<ul> <li>□</li> <li>□</li></ul>	<ul> <li>Allgemeine Reglereinstellungen</li> <li>Pumpen- und Ventilstatus:</li> <li>Pumpe EIN</li> <li>Pumpe AUS</li> <li>Reversierbarer Stellantrieb - öffnen</li> <li>Reversierbarer Stellantrieb - schließen</li> <li>Alarm</li> <li>Display-Auswahl</li> <li>Max. und min. Wert</li> <li>Sensor nicht angeschlossen/verwendet</li> <li>Kurzschluss des Sensoranschlusses</li> <li>Feste Komfortzeiten (Ferien)</li> </ul>

#### ECA 30/31

	ECA-Fernbedieneinheit
	Relative Feuchte, innen
쏸	Freier Tag
淌	Ferien
Ŕ	Entspannung (erweiterter Komfortbetrieb)
<b>*</b>	Außer Haus (erweiterte Energiesparperiode)

#### 2.0 Funktion der Tasten

Die Bedienung des Reglers erfolgt durch Drehung des Navigators in die gewünschte Position (nach links oder rechts). (\*\_).

Die Positionsanzeige auf dem Display (**b**) zeigt immer die aktuelle Stellung an.

Navigator drücken, um die gewählten Einstellungen zu bestätigen ()).

Die Display-Beispiele entstammen einer Zwei-Kreis-Applikation: Ein Heizkreis (IIII) und ein WW-Kreis (---). Die Beispiele können von Ihrer Applikation abweichen.





Allgemeine Einstellungen wie "Uhrzeit & Datum", "Ferien" usw. befinden sich unter "Allgemeine Reglereinstellungen" (

#### Anwahl der allgemeinen Reglereinstellungen:

Aktion:	Zweck: Für jeden Kreis "MENU" auswählen	Beispiele: MENU
R	Bestätigen	
0	Kreis in der oberen rechten Ecke des Displays auswählen	
Ŗ	Bestätigen	
$O_{f}$	Allgemeine Reglereinstellungen auswählen	
R	Bestätigen	

Home MENU:	
Uhrzeit & Datum	
Ferien	
Eingang Übersicht	
Log	
Ausgang schreiben	

#### 3.0 Die Display-Anzeige Ihrer Wahl

Bei der Display-Anzeige Ihrer Wahl handelt es sich um die von Ihnen ausgewählte Standardanzeige. Die Display-Anzeige Ihrer Wahl verschafft Ihnen einen schnellen Überblick über die Temperaturen oder Einheiten, die Sie generell überwachen möchten.

Wenn Navigator 20 Min. nicht betätigt wurde, blendet der Regler wieder die Display-Anzeige Ihrer Wahl ein.

#### Heizkreis 🎹

Je nach ausgewählter Anzeige enthält die Display-Anzeige für den Kreis folgende Angaben:

- aktuelle Außentemperatur (-0,5)
- Betriebsart (桊)
- aktuelle Raumtemperatur (24,5)
- gewünschte Raumtemperatur (20,7 °C)
- Trend der Außentemperatur (→)
- min. und max. Außentemperatur seit Mitternacht (<sup>^</sup><sub>2</sub>)
- Datum (23.02.2010)
- Uhrzeit (7:43)
- Heizprogramm des aktuellen Tags (0 - 12 - 24)
- Pumpen- und Ventilstatus (M2, P2)
- aktuelle Vorlauftemperatur (49 °C), (gewünschte Vorlauftemperatur (31))
- Rücklauftemperatur (24 °C) (Begrenzung der Rücklauftemperatur (50))

#### WW-Kreis ㅗ

Je nach ausgewählter Anzeige enthält die Display-Anzeige für den WW-Kreis folgende Angaben:

- aktuelle WW-Temperatur (50,3)
- Betriebsart (桊)
- gewünschte WW-Temperatur (50 °C)
- Heizprogramm des aktuellen Tages (0 - 12 - 24)
- Pumpen- und Ventilstatus (M1, P1)
- aktuelle WW-Temperatur (50 °C), (gewünschte WW-Temperatur (50))
- Rücklauftemperatur (- °C) (Begrenzung der Rücklauftemperatur (30))

SS -

Sie wechseln zwischen den Anzeigen, indem Sie den Navigator bis zur Anzeigenauswahl (=---) unten rechts auf dem Display drehen. Zur Auswahl der gewünschten Display-Anzeige den Navigator in die entsprechende Position drehen und dann drücken.





Je nach ausgewähltem Kreis und eingestellter Betriebsart können alle Tageseinstellungen direkt in die Display-Anzeige programmiert werden.

#### Einstellen der gewünschten Raumtemperatur

Die gewünschte Raumtemperatur lässt sich problemlos in der Display-Anzeige für den Heizkreis einstellen.

Aktion:	Zweck:	Beispiele:
¢)	Gewünschte Raumtemperatur (Raumsolltemperatur)	20,5
R	Bestätigen	
6	Einstellen der gewünschten Raumtemperatur	21,0
R	Bestätigen	

Zur Änderung der gewünschten Raumtemperatur für den Energiesparbetrieb wählen Sie die Betriebsart Energiesparbetrieb und nehmen dann die Einstellung vor.



တ် Die Einstell

Die Einstellung der gewünschten Raumtemperatur ist wichtig, selbst wenn kein Raumtemperaturfühler bzw. keine Fernbedienungseinheit angeschlossen ist.

#### Einstellen der gewünschten Tauscherladetemperatur (WW-Kreis)

Die gewünschte Tauscherladetemperatur lässt sich problemlos in der Display-Anzeige für den WW-Kreis einstellen.

Aktion:	Zweck:	Beispiele
¢)	Gewünschte Tauscherladetemperatur	50
R	Bestätigen	
ťO¢	Gewünschte Tauscherladetemperatur einstellen	55
R	Bestätigen	

Neben der gewünschten und aktuellen Tauschertemperatur wird das heutige Programm angezeigt.

#### Einstellen der gewünschten Raumtemperatur: ECA 30 / ECA 31

Die gewünschte Temperatur kann so eingestellt werden wie am Regler. Allerdings werden auf der Anzeige unter Umständen andere Symbole angezeigt (siehe Seite mit den Symbolen).



### as l

Am ECA 30/ECA 31 können Sie die am Regler eingestellte gewünschte Raumtemperatur vorübergehend mit den Übersteuerungsfunktionen übersteuern: 紀 就道道

#### 5.0 Einstellen Ihres persönlichen Wochenprogramms

Das Programm erstreckt sich über eine 7-Tage-Woche:

M = Montag, D = Dienstag, M = Mittwoch, D = Donnerstag, F = Freitag, S = Samstag, S = Sonntag.

Das Wochenprogramm zeigt Ihnen die Startund Stopp-Zeiten Ihrer Heizperioden (Heiz-/ WW-Kreise) an den einzelnen Tagen.

#### So ändern Sie das Wochenprogramm:

Aktion:	Zweck:	Beispiele:
6	Wählen Sie "MENU" auf einer der Display-Anzeigen	MENU
R	Bestätigen	
R	Bestätigen Sie das "Wochenprogr."	
¢O+	Zu ändernden Tag auswählen	
R	Bestätigen*	Т
6	Gehen Sie zu "Start1"	
R	Bestätigen	
¢O*	Zeit einstellen	
R	Bestätigen	
6	Gehen Sie zu "Stop1", "Start2" usw.	
O,	Zurück zu "MENU"	MENU
R	Bestätigen	
<sup>(</sup> )	Unter "Speichern" die Option "Ja" oder "Nein" wählen	
(First	Bestätigen	

\* Mehrere Tage können markiert werden

Die ausgewählten Start- und Stoppzeiten gelten für alle ausgewählten Tage (hier Donnerstag und Samstag).

Sie können max. 3 Heizperioden pro Tag programmieren. Eine Heizperiode lässt sich durch Einstellen desselben Werts für die Start- und Stoppzeiten löschen.

MENU	<u>m</u> 1
Wochenprogr.:	
Tag: MDMD▶	FSS
Start 1	09:00
Stopp 1	12:00
Start 2	18:00
0 · · · · · i2 · · ·	24





5

Jeder Kreis besitzt ein eigenes Wochenprogramm. Zur Auswahl eines anderen Kreises zu "Home" wechseln und mit dem Navigator den gewünschten Kreis auswählen.

#### 6.0 Ferienprogramm

Für jeden Kreis gibt es ein Ferienprogramm sowie ein gemeinsames Ferienprogramm für alle Kreise.

Jedes Ferienprogramm enthält ein oder mehrere Wochenprogramme. Es lässt sich auf ein Startdatum und ein Enddatum einstellen. Die eingestellte Periode beginnt um 00:00 Uhr am Startdatum und endet um 24:00 Uhr am Enddatum.

#### So stellen Sie Ihr Ferienprogramm ein:

Aktion:	Zweck:	Beispiele
¢)	"MENU" auswählen	MENU
R	Bestätigen	
0	Kreisauswahl in der oberen rechten Ecke der Anzeige auswählen	
R	Bestätigen	
<sup>O</sup>	Einen Kreis oder "Allgemeine Reglereinstellungen" auswählen	<b>لللہ</b> میں
ര	Destätissen	
(Inny	Bestatigen	
6	Zu "Ferien" wechseln	
R	Bestätigen	
6	Ein Wochenprogramm auswählen	
R	Bestätigen	
R	Auswahl der Betriebsart bestätigen	
4O≯	Betriebsart auswählen:	
	• Heizen	桊
	• Heizen 7-23	7-23
	• Energie sparen	$\mathbb{D}$
	• Frostschutz	$\bigotimes$
Ŗ	Bestätigen	
6	Erst die Startzeit und dann die Endzeit eingeben	
ŖŖ	Bestätigen	
O,	Zu "MENU" wechseln	
R	Bestätigen	
R	Unter "Speichern" die Option "Ja" oder "Nein" wählen Ggf. das nächste Wochenprogramm auswählen	

### ss)

Das Ferienprogramm unter "Allgemeine Reglereinstellungen" gilt für alle Kreise. Das Ferienprogramm kann in den Heizoder WW-Kreisen auch separat eingestellt werden.



Weicht die Zeit im Display von der aktuellen Uhrzeit um eine Stunde ab? Siehe "Uhrzeit und Datum".

#### Die Uhrzeit im Display ist falsch?

Evtl. wurde die interne Uhr zurückgesetzt, wenn beispielsweise die Spannungsversorgung länger als 72 Stunden unterbrochen war. Unter "Allgemeine Reglereinstellungen" die Option Uhrzeit & Datum aufrufen, um die korrekte Zeit einzustellen.

### Ist der ECL Application Key verloren gegangen?

Schalten Sie die Spannungsversorgung ab und wieder ein, um im Display den Heizungsanlagentyp und die Softwaregeneration des Reglers abzulesen. Alternativ hierzu folgen Sie nachstehendem Pfad: "Allgemeine Reglereinstellungen" > "Hauptfunktionen" > "Applikation". Dort werden der Heizungsanlagentyp (z. B. TYPE A266.1) und das Systemdiagramm angezeigt.

Bestellen Sie bei Ihrem Danfoss Außendienstmitarbeiter, Ihrem Heizungsbauer oder Fachgroßhändler einen Ersatz (z. B. ECL Application Key A266).

Stecken Sie den neuen ECL Application Key ein und kopieren Sie ggf. Ihre persönlichen Einstellungen von dem Regler auf den neuen ECL Application Key.

#### Ist die Raumtemperatur zu niedrig?

Überprüfen Sie die Heizkörperthermostate und verändern Sie eventuell deren Einstellung.

Sollte das Verstellen der Heizkörperthermostate nicht für die gewünschte Raumtemperatur sorgen, ist unter Umständen die Vorlauftemperatur zu niedrig. Erhöhen Sie die gewünschte Raumtemperatur (auf der Anzeige mit der gewünschten Raumtemperatur). Falls dies nicht funktioniert, die "Heizkurve" ("Vorlauftemp.") anpassen.

#### Ist die Raumtemperatur im Energiesparbetrieb zu hoch?

Stellen Sie sicher, dass der Grenzwert "min. Vorlauftemperatur" ("Temp. min.") nicht zu hoch eingestellt ist.

### Wie wird eine zusätzliche Heizperiode im Wochenprogramm eingestellt?

Eine zusätzliche Heizperiode kann eingestellt werden, indem Sie unter "Wochenprogr." neue "Start"- und "Stopp"-Zeiten hinzufügen.

#### Wie entfernen Sie eine Heizperiode?

Eine Heizperiode lässt sich durch Einstellen desselben Werts für die Start- und Stoppzeiten löschen.

### Wie können Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen?

Siehe Einbauanleitung. Zusätzliche Unterlagen zum ECL Comfort 210 und 310, zu den Modulen und zum Zubehör finden Sie auf: http://den.danfoss.com/.

## Warum lassen sich die Einstellungen nicht ändern?

Der ECL Application Key wurde enfernt.

#### Wie ist auf Alarme (凣) zu reagieren?

Ein Alarm signalisiert, dass die Anlage nicht ordnungsgemäß arbeitet. Siehe Einbauanleitung. Zusätzliche Unterlagen zum ECL Comfort 210 und 310, zu den Modulen und zum Zubehör finden Sie auf: http://den.danfoss.com/.



**Entsorgungshinweis** Das Gerät/die Ausrüstung enthält elektronische Bauteile, die nicht mit dem Haus- bzw. Restmüll entsorgt werden dürfen. Beachten Sie stets die örtlichen Entsorgungsbestimmungen.







Zusätzliche Unterlagen zum ECL Comfort 210 und 310, zu den Modulen und zum Zubehör finden Sie auf *http://den.danfoss.com/* 

Danfoss GmbH, Fernwärme- und Regelungstechnik, Carl-Legien-Str. 8, D-63073 Offenbach Tel.: +49 (0)69 / 8902-960, Fax: +49 (0)69 / 8902 466-948, anfrage-fw@danfoss.com, www.fernwarme.danfoss.de

Danfoss GmbH, Danfoss-Straße 8, A-2353 Guntramsdorf

Tel.: +43 (0)2236 5040, Fax: +43 (0)2236 5040-33, fernwaerme.at@danfoss.com, www.waerme.danfoss.at

Danfoss AG, Parkstraße 6, CH-4402 Frenkendorf

Tel. +41 (0)61 906 11 11, Fax. +41 (0)61 906 11 21, info@danfoss.ch, www.danfoss.ch

Die in Katalogen, Prospekten und anderen schriftlichen Unterlagen, wie z.B. Zeichnungen und Vorschlägen enthaltenen Angaben und technischen Daten sind vom Käufer vor Übernahme und Anwendung zu prüfen. Der Käufer kann aus diesen Unterlagen und zusätzlichen Diensten keinerfel Ansprüche gegenüber Danfoss oder Danfoss Mitarbeitern ableiten, es sei dem, dass diese vorsätzlich oder grob Enfärstäsi gehandet haben. Danfoss behänt ist ich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachtung im Rahmen des Angemessenen und Zumutbaren Anderungen an ihren Produkten – auch an berefst in Auftrag genommenen – vorzunehmen. Alle in dieser Publikation enthaltenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Firmen. Danfoss und das Danfoss Logo sind Warenzeichen der Danfoss X/S. Alle Rechte vorbehaten.