1
2
3
START
Avvicinare la tessera
Introdurre i rifiuti
Premere il pulsante Start